

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

Einstellung der Uhrzeit und der Kalenderanzeige

Einstellung des Wochentags und der Uhrzeit

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Wochentags im Uhrzeigersinn.**
 - Der Wochentagszeiger bewegt sich nach zweimaliger Umdrehung des Stundenzeigers um 1 Tag vorwärts.
 - Beim Einstellen des Wochentagszeigers durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn wird das Datum um 1 Tag zurückversetzt. Stellen Sie sicher, dass Sie den Wochentagszeiger durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn einstellen.
 - Der Übergang zum nächsten Wochentag beginnt, wenn Sie ca. 00:00 Uhr (AM) erreichen, und endet um ca. 05:30 Uhr (AM).
 - Stellen Sie AM/PM ein, bevor Sie die Uhrzeit einstellen. Der Wechsel des Wochentags zeigt an, dass AM (Vormittag) gerade begonnen hat.
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
 - Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.
- Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position **0**.**
Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

Einstellung des Datums

- Nehmen Sie die Einstellung der Uhrzeit nicht zwischen 21:00 Uhr und 00:00 Uhr vor. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.**
- Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um den Datumszeiger einzustellen.**
- Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**

Einstellung des Monats

- Stellen Sie die Monatsanzeige nicht ein, wenn der Datumszeiger ein Datum zwischen 26 und 31 anzeigt. Andernfalls wird der Monatszeiger möglicherweise anschließend nicht richtig umgeschaltet. Ändern Sie den Datumszeiger auf einen anderen Tag als 26 bis 31, bevor Sie den Monatszeiger ändern. Ändern Sie den Datumszeiger wieder, nachdem Sie den Monatszeiger eingestellt haben.

- Drücken Sie den Knopf zur Einstellung der Monatsanzeige, um den Monatszeiger einzustellen.**

Einstellung der Mondphasen-Anzeige

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.**
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Mondphase einzustellen.**
 - Erkundigen Sie sich in einer Zeitung oder sonstigen Informationsquelle über die aktuelle Mondphase.
 - Nehmen Sie die angegebene Mondphase nur als ungefähre Referenz.
 - Die Anzeige der Mondphase kann je nach Modell unterschiedlich aussehen.
 - Bei Neumond oder Vollmond ist eine präzisere Einstellung der Mondphase möglich.

Mondphase	Neumond	Erstes Viertel	Vollmond	Letztes Viertel
Mondalter	0	Ca. 7	Ca. 15	Ca. 22
Gezeit	Springtide	Nipptide	Springtide	Nipptide
Anzeige				

- Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**